

Montageanleitung **AP** Mini Dome mit Wandhalter

Ref. A71-N

MS-C2975-PB-AP + MS-C5375-PB-AP



(A) Abdeckung durch links drehen lösen



(B) Adapterplatte mit den beiliegenden 3 Schrauben auf den Halter montieren.

(BB) Ausbuchtung



(C)

Öffnen Sie mit dieser Schraube den Kamera Unterteil



(D)

Jetzt drehen Sie diese Schraube **(D)** retour. Setzen Sie die Kamera auf die Adapterplatte **(B)** diese 3 Schrauben **(E)** in die Ausbuchtung **(BB)** setzen und nach rechts drehen bis an den Anschlag. Schraube **(D)**, wieder hineindrehen, jetzt kann die Kamera nicht mehr bewegt werden. (Diebstahlschutz)



(E)

Die Unterseite der Kamera wird mit diesen 3 Schrauben mit der Adapterplatte **(B)** verbunden. Schrauben nur soweit eindrehen, dass möglichst wenig Spiel zwischen Adapterplatte und Kamera ist. Zum arretieren der Kamera diese Schraube **(D)** wieder anziehen.

Vor Sie die Kamera montieren, den Halter an der Wand befestigen



(F) Diese Schraube wieder festziehen, verbindet den Kameraoberteil mit der Basis unten

Jetzt nur noch die weiße Abdeckung **(A)** darüber setzen, nach unten führen mit leichter Drehung nach rechts arretieren

(G) Um die Kamera **(H)** auszurichten, Die Schraube **(G)** etwas lösen um das Kameramodul zu bewegen



(I) Mit dieser Schraube, kann die Aufnahme-richtung eingestellt werden, etwas lösen und leicht anheben und in die Gewünschte Richtung drehen, Schraube wieder anziehen



Wandhalter: **MS-A71-N**

Kamera: MS-C2975-PB-AP

Kamera: MS-C5375-PB-AP